

停電時のPV映像復旧マニュアル

- ◎ 停電から復旧時に、PVのテレビ映像が映らなくなるため、下記の対処が必要となります。
※自動復旧は致しません。

地デジチューナーに触れる際は、
・パネルのボタンを押さない
・裏面の配線抜け
にご注意下さい。

- 1、PV用TVチューナー設置場所(主に事務所内)を確認して下さい。
※地デジチューナーは下記3機種のうちいずれかが、チャンネル数分設置されています。
例:埼玉県→NHK総合/NHK教育/日テレ/TBS/フジテレビ/テレ朝/テレビ東京/テレビ埼玉/=計8台
DT610



DT620



DT630



- 2、チューナーの電源ランプ(上記画像の○部分)を確認して下さい。

緑点灯	→	チューナーは電源がはいっており問題なく動作しております。
橙点灯	→	電源が切れております。電源の復帰作業をおこなって下さい。(③へ)
赤点灯	→	電源が切れております。電源の復帰作業をおこなって下さい。(③へ)
消灯	→	通電していない、またはコンセント等が抜けています。配線をご確認下さい。

- 3、チューナーの電源復帰作業を行います。

DT610	→	3-1へ
DT620	→	3-1へ
DT630	→	3-2へ

3-1 DT610/DT620の電源復帰方法 DT610



DT620



○部の電源スイッチを押し、電源ランプが「緑」に変わった事を確認して下さい。

<注意>

- ・チャンネルボタンには触れないようご注意ください。(設定が変わってしまいます)
- ・リモコンは原則、使用しないで下さい。

3-2 DT630の電源復帰方法



リモコン



※DT630は前面パネルでの設定操作が出来ませんので、リモコンを使用して復帰操作します。

- (1) リモコン発信部(○付近)を本体受信部(○付近)に密着させてリモコン電源ボタン(○部)を押して下さい。
- (2) 電源ランプが「緑」に変わった事を確認して下さい。
- (3) (1)に戻り、全台の電源を復帰させて下さい。

<注意>

- ・リモコンの電源以外のボタンを押さないで下さい。
- ・リモコン操作は必ず「密着させて」操作して下さい。離れて操作すると範囲にある全ての地デジチューナーが反応してしまいます。

4、PVにてTV映像の確認を行って下さい。

【補足】上記確認は停電時に限らず下記のようなトラブル対応時にも有効です。

- ・PV「全台」にてTV映像が映らない。
- ・PV「全台」にて「特定のチャンネルのみ」映っていない。